

## 背止め式（バックロック方式）のロックの外し方

ナイフのブレードをオープンさせると、背金によりブレードにロックがかかり、折りたためなくなります。これは使用時にブレードが不意に閉じてしまいケガをしないためのロック機構です。



背金を使ったロック機構を背止め式（バックロック方式）と呼びます。



(1)背止め式の折り畳みナイフのブレードのロックを外すにはまずブレードを持ち、背金をゆっくりと押していきます。そうすることで背金のロックが外れブレードを閉じることが出来ます。製品によってはロックが強く、力をこめないと外れないものもあります。



(2)背金のロックを押しながらブレードを徐々に閉じていきます。ブレードを閉じることで背金のロックは外れたままになりますので背金を押さなくてもブレードが閉じるようになります。勢いよく閉じて手を挟まないように注意しましょう。



(3)ロックを押していた手を挟んでケガをしないように持ち替えてゆっくりブレードを閉じていきます。



(4)折り畳みナイフを閉じることが出来ました。